

DUROSTICK DUROCLEAN Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Σκόνη - Πράσινο

Περιέχει Φωσφορικά άλατα 15% αλλά λιγότερο από 30%

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 11114/0/2006

Αρ. Αδ. Έργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση. Αν γίνεται συχνή χρήση του τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον καθαρισμό κάθε 30 μέρες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 τεμ. των 90gr

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων κάρνας που συσσωρεύονται και δημιουργούν 'κρούστα' στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Με τον καθαρισμό της καμινάδας επιτυγχάνεται η σωστή καύση των ξύλων, διασφαλίζοντας έτσι τη θερμική απόδοση του τζακιού και της ξυλόσομπας. Αυτό γίνεται με το DUROCLEAN, χωρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά. Για το λόγο αυτό, το DUROCLEAN θεωρείται ιδανικό για το 'τράβηγμα' του καπνού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απαραίτητο σε όσους έχουν τζάκι, μπάμπηκκιου ή ξυλόσομπα και επιθυ-

μούν την καλή λειτουργία τους.

Η χρήση του DUROCLEAN εξασφαλίζει καύση χωρίς προβλήματα, καπνιά και έξοδα συντήρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάψτε το τζάκι ή την ξυλόσομπα και ύστερα από μία ώρα, αφού θα έχει ζεσταθεί η καμινάδα, ρίξτε το DUROCLEAN στη φωτιά όπως είναι, μαζί με τη συσκευασία του, χωρίς να ανοίξετε το κουτί.

Η φλόγα θα αρχίσει να γίνεται μπλε, που σημαίνει ότι το υλικό ενεργοποιείται (εικ. 1,2).

Σε λίγο, αποκολλούνται τα υπολείμματα κάρνας και είτε πέφτουν στη φωτιά, είτε ελευθερώνονται μέσω της καμινάδας ή των μπουριών στην ατμόσφαιρα.



ΕΙΚ. 1

Πριν



ΕΙΚ. 2

Μετά