

QUARTZ DECO VARNISH GEL



Πληρωτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό χαλαζιακών αδρανών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υβριδικό, Ακρυλικό-Πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, σε μορφή gel. Προστατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ προστασίας, με αντοχή στην UV ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκαμπτο
- Θιξοτροπικό
- Δεν κιτρινίζει
- Δεν ξεφλουδίζει
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής
- Νέας τεχνολογίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το QUARTZ DECO VARNISH GEL της DUROSTICK είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση και προστασία των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους. Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, λει-

τουργεί και ως πληρωτικό για τα κενά ή τις 'μικροατέλειες' που πιθανά έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών (ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm), προσδίδοντας πιο λεία τελική επιφάνεια. Μία μόνο εφαρμογή του αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια των QUARTZ DECO από την απορρόφηση λεκέδων και τη συσσώρευση ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλεσμα τον εύκολο καθαρισμό της.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνες. **Δάπεδα:** Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του μείγματος ρητίνης και χαλαζιακών αδρανών (QUARTZ DECO+QUARTZ DECO EPOXY) και αφού η επιφάνεια είναι βατή (μετά από περίπου 48 ώρες), εφαρμόζουμε ως έχει το QUARTZ DECO VARNISH GEL.

Τοίχοι: Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του μείγματος ρητίνης και χαλαζιακών αδρανών (QUARTZ DECO+QUARTZ DECO HYBRID) και

QUARTZ DECO VARNISH GEL



Πληρωτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό χαλαζιακών αδρανών

αφού η επιφάνεια είναι στεγνή (μετά από περίπου 3-5 ημέρες), εφαρμόζουμε ως έχει το QUARTZ DECO VARNISH GEL.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το υλικό σε μορφή gel και απλώνουμε με λαστιχένια σπάτουλα, φροντίζοντας να μην αφήνουμε κενά και περισσεύματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι απόλυτα στεγνές. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην 'Προετοιμασία επιφάνειας' είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από τα πάχος στρώσης του μείγματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
- Σε περίπτωση που η εφαρμογή του QUARTZ DECO VARNISH GEL αφορά μπάνια και ντουζιέρες, είναι απαραίτητη η προστασία του με εφαρμογή σε μία στρώση του εποξειδικού γυαλιστερού βερνίκιού 2 συστατικών DECOFIN EPOXY SF της DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για κοκκομετρίες 0,1mm-1mm: Περίπου 300ml/m².

Για κοκκομετρίες 0,7mm-2mm: Περίπου 425ml/m².

Για κοκκομετρίες 2mm-8mm: Περίπου 850ml/m².
Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τ.μ. 750ml

Δοχείο 5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή - Χρώμα	Gel - Διάφανο
Ρητίνη	Ακρυλική-Πολυουρεθανική
Ειδικό βάρος	0,95±0,05kg/lt
Στερεά κατά βάρος	43±1% w/w
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Στιλπνότητα	Σατινέ
Χρόνος στεγνώματος	3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
<i>Π.Ο.Ε. (Πηλικές Οργανικές Ενώσεις) Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η «Συνδεδεικμένα Αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 600gr/lt Π.Ο.Ε.</i>	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr