

# DUROSEAL 600



## Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση. Δέχεται σφραγιστικά σε φύσιγγα ή 'σαλάμι' και αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο για δεκάδες εφαρμογές.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ακρυλικό, ελαστομερείς στόκοι, καθώς και πολυουρεθανικά σφραγιστικά σε συσκευασία αλουμινίου (σαλάμι) προωθούνται απαραίτητως με το DUROSEAL 600. Οι αρμολογήσεις και οι σφραγίσεις των οικοδομικών αρμών διαστολής, των μεταλλικών αρμών, των κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου, αλλά και οι ανάγκες στις ναυπηγικές εφαρμογές γίνονται οικονομικότερα με το πολυχρηστικό αυτό εργαλείο.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

**A) 'Σαλάμι':** Ξεβιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα, τραβάμε το έμβολο πίσω και τοποθετούμε το 'σαλάμι'. Εφαρμόζουμε το ακροφύσιο στην

εμπρόσθια τάπα, την οποία κατόπιν βιδώνουμε, έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Με φαλτσέτα ή μαχαίρι κόβουμε λοξά το ακροφύσιο, στο σημείο εκείνο που ενδείκνυται, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγισης.

**B) Φύσιγγες:** Αφαιρούμε από το έμβολο προώθησης τον πλαστικό δίσκο ξεβιδώνοντας το μπροστινό παξιμάδι. Επανατοποθετούμε το παξιμάδι και χρησιμοποιούμε το πιστόλι με το μεταλλικό δίσκο μικρότερης διαμέτρου, ώστε να εφαρμόζει στο κάτω μέρος της φύσιγγας.

**Γ) Τσιμεντοειδή:** Ξεβιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα, βουτάμε το πιστόλι σε κουβά με καθαρό νερό, τραβώντας το έμβολο πάνω-κάτω, τουλάχιστον 2 φορές, ώστε να διαβραχεί το εσωτερικό του. Κατόπιν, με ένα ελαστικό πλαστικό δοχείο, γεμίζουμε το DUROSEAL 600 με το ανάλογο τσιμεντοειδές υλικό (τόσο όσο χρειάζεται για να εργαστούμε 30 λεπτά) και βιδώνουμε την εμπρόσθια τάπα με το ακροφύσιο, αφού το κόψουμε λοξά στο σημείο εκείνο που ενδείκνυται, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό πάχος σφράγισης.

# DUROSEAL 600



## Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε το πιστόλι επιμελώς με καθαρό νερό.

**Περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ακροφύσια, για διάφορες εφαρμογές.**

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικούς στόκους, κόλλες σε μορφή πάστας και γενικότερα για κάθε υλικό που καθαρίζεται δύσκολα από το πιστόλι, συνιστάται η χρήση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΗΣ ΦΥΣΙΓΓΑΣ της DUROSTICK, η οποία εφαρμόζεται στο πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ.

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)