

DUROSTICK ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ

Για την προώθηση σφραγιστικών & στεγανωτικών υλικών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 48 φύσιγγες των 310ml

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της DUROSTICK είναι ιδανική για την προώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου υλικού, με την παράλληλη χρήση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK. Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης εκροής του υλικού και της επαναχρησιμοποίησής της, αφού καθαριστεί εύκολα με νερό μετά την ολοκλήρωσή της εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδιαίτερα πρακτικό για το χρήστη, που έχει στη διάθεσή του ένα έξυπνο και οικονομικό σύστημα σφράγισης και αρμολόγησης, κατάλληλο για δεκάδες εφαρμογές.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αρμών με υλικά, όπως: χονδρόκοκκοι αρμόστοκοι DUROSTICK σε απορροφητικά διακοσμητικά τούβλα, ρουστίκ πλακίδια και σκαπιτσαριστά μάρμαρα, για κόλλες επιπλοποιίας και οποιοδήποτε υλικό σε μορφή πολτού. Αποτελεί οικονομική λύση για την κάλυψη αρμολόγησης με εποξειδικά συ-

στήματα, όπως DUROPOXY, ή γιατσιμεντοειδή σφραγιστικά, όπως SUPER FLEX POWDER, για την προώθηση της ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης D-33 σε ρωγμές καθώς και για το D-1, με την προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γεμίστε τη φύσιγγα και τοποθετήστε την τάπα στο πίσω μέρος.

Με ένα μαχαίρι ή λεπίδα αφαιρέστε τη μύτη στο άνω τελείωμα της βόλτας και βιδώστε το ακροφύσιο.

Τοποθετήστε τη φύσιγγα στο πιστόλι. Τραβήξτε το ακροφύσιο κατά μήκος του αρμού με σταθερή κίνηση, έτσι ώστε να γεμίζει συνεχώς (σταθερή παροχή).

